

**Atención a cliente:**

01(33) 3563 0505

Si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita nuestro sitio en internet:
www.acteck.com.mx

Queremos saber de ti.

Mándanos cualquier sugerencia o comentario a:
contacto@acteck.com.mx

Guía de uso:**TECLAS MULTIMEDIA**

Silencio: Presiona una vez.
 Presiona nuevamente para escuchar el sonido.

Calculadora: Para abrir la calculadora.

Abrir "mi computadora".

Inicio: Para ir a la página de inicio.

Correo: Para activar el correo electrónico.

Reproducir / Pausa: Para comenzar la reproducción de un CD o video (o restablecerla después de una pausa), para pausar la reproducción de una pista, presiona nuevamente para regresártala a su posición inicial.

Anterior: Para regresar una pista de forma rápida, durante la reproducción de un video al presionar esta tecla se regresa rápidamente al punto de reproducción anterior. Presione el botón una vez para saltar o regresar al comienzo de la pista actual. Presione dos veces el botón para retornar al inicio de la pista anterior.

Siguiente: Para ajustar el reproductor de forma que comience en la siguiente pista. Durante la reproducción de un video, presione el botón para hacer que el video avance rápidamente.

+Vol: Para aumentar el volumen.

-Vol: Para disminuir el volumen.



**KIT MULTIMEDIA
INALÁMBRICO**
TECLADO/MOUSE/MOUSE PAD

Nota: El receptor del ratón, también es receptor del teclado.

Precaución: Asegúrese de colocar las baterías correctas en el teclado y en el ratón para prevenir daños al producto.

Recomendaciones:

1. Lee el manual de usuario anexo al producto y siga las instrucciones de instalación.
2. Las recomendaciones que se muestran a continuación aplican siempre y cuando tu producto sea compatible con las características que se mencionan en dichas recomendaciones.
3. Utiliza las baterías de acuerdo a su polaridad y tipo de batería. Consulta las especificaciones del producto.
4. Conecta el receptor del teclado y ratón al puerto USB de tu computadora. Consulta las especificaciones del producto.
5. Procura conectar el receptor a un puerto USB de fácil acceso.
6. Procura siempre apagar el ratón cuando no se encuentre en uso, para prolongar la vida útil de la batería (si aplica).
7. Utiliza el ratón sobre un mouse pad y el teclado sobre una superficie limpia.
8. Limpia con periodicidad el teclado y ratón utilizando productos especiales para equipo de cómputo.
9. Si el teclado y/o mouse no funcionan correctamente, verifica la fuente de alimentación.
10. Conexión del receptor USB.
- Verifica reemplazando las baterías (Teclado y/o Mouse inalámbrico). Consulta las especificaciones del teclado y/o mouse.
11. No exponga el producto a altas temperaturas.

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

-Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

-Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.