





➤ Como colocarse los auriculares

1




Ajuste firmemente girando los auriculares moviendo poco a poco en la dirección indicada por la flecha en la ilustración.

※ Tome los auriculares



Sostenga el auricular con las yemas de los dedos y gire ligeramente para sacarlo.




Asegúrese de que los auriculares estén bien ajustados como se muestra en la imagen.

➤ Carga

El LED se ilumina en rojo cuando la carga esta en curso

El tiempo de carga desde descargado a 100% tarda aprox. 2 hrs.

Cuando se ha completado la carga, el LED se apaga.




3

➤ Encender y apagar los auriculares

※ Para encender los auriculares

Saque los auriculares de la base de carga, sonará un pitido y los LED de los auriculares parpadearán (azul) lentamente.




※ Para apagar los auriculares

Coloque los auriculares en la base de carga.

➤ Conexión de un dispositivo Bluetooth®

※ Al emparejar con un dispositivo por primera vez

Esta unidad comenzará a buscar un dispositivo Bluetooth® para conectarse y los LED de los auriculares se encenderán alternativamente en azul y rojo.





Una vez vinculados a su dispositivo se conectarán automáticamente cada vez que los retire de su estuche de carga de una manera simple e inmediata.

*Su dispositivo deberá estar cerca y contar con bluetooth encendido.

※ Despues de la primera vez

Al tomar los auriculares de la base de carga los LED de los auriculares encenderá (azul) aproximadamente 3 seg.

Posteriormente se deberá mantener presionado el sensor táctil (L o R) durante unos 11 segundos, los LED de los auriculares se encenderán alternativamente en azul y rojo. Esta unidad comenzará a buscar un dispositivo Bluetooth®



※ Si se le solicita la clave, ingrese el código "0000" de esta unidad.

Cuando los LED de los auriculares parpadean (azul) dos veces aproximadamente en intervalos de 5 segundos, se ha completado el emparejamiento y la conexión se ha establecido.

➤ Uso de la aplicación "Panasonic Audio Connect"

Descargue la aplicación "Panasonic Audio Connect" (de forma gratuita) en el teléfono inteligente o tableta

5




Panasonic Audio Connect

Android:
Google Play



iOS:
App Store





➤ Funcionamiento con sensores táctiles

6

	Operación	Sensor táctil(L)	Sensor táctil(R)
Escuchar música	Toque una vez		▶
	Toque rápidamente 3 veces	Volumen +	◀◀
	Toque rápidamente 2 veces	Volumen -	▶▶
Llamada	Toque una vez mientras recibe la llamada	Recibir llamada telefónica	
	Toque y mantenga presionado durante 2 segundos durante la llamada	Finalizar una llamada telefónica Rechazar una llamada telefónica	
Otros	Mantén pulsado durante unos 2 segundos	Iniciar el asistente de voz	Control de cambios de Sonidos externos (*)

(*) Uso del control de sonido externo

Mientras usa los auriculares, toque y mantenga presionado el sensor táctil (R) durante aproximadamente 2 segundos. El modo se cambia cada vez que toque y mantenga pulsado el sensor táctil.




➤ Restauración a la configuración de fábrica

7

- Tome el auricular R del soporte cargador.
- Mientras el LED del auricular se ilumina (azul), mantenga tocado el sensor táctil (R) durante unos 7 segundos.

El LED empezara a parpadear en Rojo y Azul, después continúe con el paso 3.



- Toque nuevamente el sensor táctil (R) durante unos 10 segundos. Cuando se apague, el auricular volverá a los ajustes de fábrica.
- Realice los mismos Pasos 1 a 3 de arriba para el auricular del lado (L).

